

О п е ч а т к и  
к ЕНВиР, часть 2 «Промышленные  
здания и сооружения»

Страница	Графа, строка, пункт	Напечатано	Следует читать
----------	----------------------	------------	----------------

В верхнем правом углу титульного листа должно быть:  
*«Издание официальное»*

40	4-я строка сверху (графа «а», разряд IV)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Н. вр.</th> <th style="width: 50%;">Расц.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9,2</td> <td style="text-align: center;">5—26</td> </tr> </tbody> </table>	Н. вр.	Расц.	9,2	5—26	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Н. вр.</th> <th style="width: 50%;">Расц.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,4</td> <td style="text-align: center;">4—80</td> </tr> </tbody> </table>	Н. вр.	Расц.	8,4	4—80
Н. вр.	Расц.										
9,2	5—26										
Н. вр.	Расц.										
8,4	4—80										
40	6-я строка сверху (графа «а», разряд IV)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Н. вр.</th> <th style="width: 50%;">Расц.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,7</td> <td style="text-align: center;">4—98</td> </tr> </tbody> </table>	Н. вр.	Расц.	8,7	4—98	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Н. вр.</th> <th style="width: 50%;">Расц.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9,7</td> <td style="text-align: center;">5—35</td> </tr> </tbody> </table>	Н. вр.	Расц.	9,7	5—35
Н. вр.	Расц.										
8,7	4—98										
Н. вр.	Расц.										
9,7	5—35										
89	Дать поправку	<p>Примечание к табл. 72 дополнить пунктом 5: «При количестве черте- жей проекта до 10 при- меняется коэффициент 0,5; до 15 — коэффици- ент 0,7.»</p>									