

**Научно-исследовательский институт
гигиены водного транспорта**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ**

Выпуск VIII

**РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ
Москва — 1974**

Научно-исследовательский институт
гигиены водного транспорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ

Выпуск VIII

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ
Москва — 1974

Сборник технических условий составлен Методической секцией по промышленно-санитарной химии проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии».

Ответственный за выпуск **А. А. Беляков.**

Редакционная коллегия: **М. Д. Бабина,
А. А. Беляков, С. И. Муравьева, Н. М. Уразаев.**

Утверждаю.
Заместитель главного
санитарного врача СССР
Д. Н. Лоранский.
14 июля 1971 г.
№ 907—71

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ о-ДИХЛОРБЕНЗОЛА И п-ДИХЛОРБЕНЗОЛА В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на методы определения содержания о-дихлорбензола и п-дихлорбензола в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

I. Общая часть

1. Метод основан на образовании дианилида глутконового альдегида при взаимодействии нитропроизводных дихлорбензола и пиридина с анилином.

2. Чувствительность определения — 0,5 мкг (о-дихлорбензол) и 1,0 мкг (п-дихлорбензол) в 0,1 мл анализируемого объема раствора. Определяемая концентрация паров — 10 мг/м³ и выше.

3. Хлорбензол, бромбензол, трихлорбензол мешают определению. Хлор, хлористый водород, метанол, аммиак, толуилндиизоцианат и толуилндиамин не оказывают влияния.

4. Предельно допустимая концентрация дихлорбензола в воздухе — 20 мг/м³.

II. Реактивы и аппаратура

5. Применяемые реактивы и посуда.

о-Дихлорбензол, МРТУ 609—1952—64, $t_{\text{кип}}$ 179°C.

п-Дихлорбензол, МРТУ 609—1975—64, $t_{\text{пл}}$ 53°C.

Стандартный раствор № 1. В мерную колбу на 25 мл наливают 5 мл нитрационной смеси, помещают навеску в 25—30 мг о- или п-дихлорбензола, закрывают пришлифованной пробкой. Взбалтывают содержимое до полного растворения продукта и помещают колбу в кипящую

водяную баню на 10 мин. По охлаждении объем жидкости доводят нитросмесью до метки. Соответствующим разбавлением растворов № 1 нитросмесью (1:1) готовят стандартные растворы № 2, содержащие 100 мкг/мл (о-дихлорбензол) или 200 мкг/мл (п-дихлорбензол), сохраняющиеся соответственно 10—6 суток.

Серная кислота, ГОСТ 4204—66, уд. вес 1,835.

Аммоний азотнокислый, ГОСТ 3761—65. Высушивают при 80—85°C.

Нитрационная смесь. Растворяют 10 г нитрата аммония в 100 мл серной кислоты.

Нитрационная смесь, разбавленная водой (1:1).

Натр едкий, ГОСТ 4328—66, 40%-ный раствор.

Пиридин, ГОСТ 2747—67, очищенный.

Пиридин кипятят 1 ч с обратным холодильником с кристаллической щелочью (на 100 мл пиридина прибавляют 5—7 г щелочи), перегоняют над щелочью и отбирают фракцию, выкипающую при 114—116°C.

Уксусная кислота, ГОСТ 61—51, х. ч., ледяная.

Анилин, ГОСТ 5819—51, перегнанный. Хранится в склянке из темного стекла не более 1 месяца.

6. Применяемые посуда и приборы.

Аспираторы (2 л).

Поглотительные приборы Зайцева малого образца (см. рис. 5).

Пробирки с шлифованными пробками.

Пробирки колориметрические, плоскодонные из бесцветного стекла, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм.

Баня водяная.

Фотометр или фотоэлектроколориметр.

III. Отбор пробы воздуха

7. Протягивают не более 1 л (для определения о-дихлорбензола) и 2 л (для определения п-дихлорбензола) воздуха через 2 поглотительных прибора, содержащих по 1 мл нитросмеси. Скорость отбора 0,2—0,3 л/мин.

IV. Описание определения

8. Поглотительные приборы с нитросмесью нагревают 10 мин при 100°C, охлаждают и смесь осторожно разбавляют 1 мл холодной воды. Растворы обоих погло-

тительных приборов соединяют вместе. Переносят в пробирку 0,2 мл исследуемого раствора, прибавляют 0,5 мл пиридина и нагревают 1 ч при 100°C. По охлаждении приливают 0,5 мл 40%-ного раствора NaOH и энергично встряхивают 1 мин. В присутствии дихлорбензола раствор окрашивается в бурый цвет. Через 5 мин вносят 1 мл уксусной кислоты, 0,1 мл анилина, доводят объем жидкости водой до 8 мл и перемешивают до полного растворения осадка. Интенсивность окрашенного в оранжевый цвет раствора измеряют через 15 мин при 485—495 мμ в кювете 20 мм. Окрашенные растворы сохраняются 3 ч. Содержание дихлорбензола вычисляют по калибровочному графику или определяют методом стандартных серий. Шкалы стандартов готовят согласно табл. 18 и 19.

Отбирают пипеткой 2 мл стандартного раствора дихлорбензола № 2 и осторожно смешивают с 2 мл воды. Полученный раствор содержит 50 мкг/мл о-дихлорбензола (раствор № 3). Последующим разведением полученного раствора разбавленной нитросмесью (1:1) готовят раствор с содержанием 10 мкг/мл (раствор № 4).

При определении п-дихлорбензола раствор № 3 содержит 100 мкг/мл. После соответствующего разведения этого раствора готовят раствор с содержанием 10 мкг/мл (раствор № 4).

Растворы сохраняются 6—8 суток.

Во все пробирки приливают по 0,5 мл пиридина и завершают приготовление стандартных шкал, как указано выше.

Таблица 18

Шкала стандартов на о-дихлорбензол

№ стандарта	1	2	3	4	5	6
Стандартный раствор № 4, мл	—	0,05	0,1	0,2	—	—
Стандартный раствор № 3, мл	—	—	—	—	0,1	0,2
Нитросмесь (1:1), мл	0,2	0,15	0,1	—	0,1	—
Содержание о-дихлорбензола, мкг	0	0,5	1	2	5	10

Шкала стандартов на п-дихлорбензола

№ стандарта	1	2	3	4	5	6
Стандартный раствор № 4, мл	—	0,1	0,2	—	—	—
Стандартный раствор № 3, мл	—	—	—	0,05	0,1	0,2
Нитросмесь (1:1), мл	0,2	0,1	—	0,15	0,1	—
Содержание п-дихлорбензола, мкг	0	1	2	5	10	20

Концентрацию дихлорбензола в мг на 1 м³ воздуха (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_0},$$

где G — количество дихлорбензола, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;
 V — объем пробы, взятый для анализа, мл;
 V_1 — общий объем пробы, мл;
 V_0 — объем воздуха, л, взятый для анализа и приведенный к нормальным условиям (см. приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к нормальным условиям производят согласно законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака по формуле:

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760},$$

где V_t — объем воздуха, отобранный для анализа;
 P — барометрическое давление, мм рт. ст.;
 t — температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям необходимо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица коэффициентов для различных температур и давлений, на которые надо умножить V_t , для приведения объема воздуха к нормальным условиям

t газа, °C	Давление (P), мм. рт. ст.							
	730	732	734	736	738	740	742	744
5	0,9432	0,9458	0,9484	0,9510	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613
6	0,9398	0,9424	0,9450	0,9476	0,9501	0,9527	0,9553	0,9579
7	0,9365	0,9390	0,9416	0,9442	0,9467	0,9493	0,9518	0,9544
8	0,9331	0,9357	0,9383	0,9408	0,9434	0,9459	0,9485	0,9510
9	0,9298	0,9324	0,9349	0,9375	0,9400	0,9426	0,9451	0,9477
10	0,9265	0,9291	0,9316	0,9341	0,9367	0,9392	0,9418	0,9443
11	0,9233	0,9258	0,9283	0,9308	0,9334	0,9359	0,9384	0,9410
12	0,9200	0,9225	0,9251	0,9276	0,9301	0,9326	0,9351	0,9376
13	0,9168	0,9193	0,9218	0,9243	0,9269	0,9294	0,9319	0,9344
14	0,9136	0,9161	0,9186	0,9211	0,9236	0,9261	0,9286	0,9311
15	0,9104	0,9129	0,9154	0,9179	0,9204	0,9229	0,9254	0,9279
16	0,9073	0,9097	0,9122	0,9147	0,9172	0,9197	0,9222	0,9247
17	0,9041	0,9066	0,9092	0,9116	0,9140	0,9165	0,9090	0,9215
18	0,9010	0,9035	0,9059	0,9084	0,9109	0,9134	0,9158	0,9183
19	0,8979	0,9004	0,9028	0,9053	0,9078	0,9102	0,9127	0,9151
20	0,8948	0,8973	0,8997	0,9022	0,9046	0,9071	0,9096	0,9120
21	0,8918	0,8942	0,8967	0,8991	0,9016	0,9040	0,9065	0,9089
22	0,8888	0,8912	0,8936	0,8961	0,8985	0,9010	0,9034	0,9058
23	0,8858	0,8882	0,8906	0,8930	0,8955	0,8979	0,9003	0,9028
24	0,8828	0,8852	0,8876	0,8900	0,8924	0,8949	0,8973	0,8997
25	0,8798	0,8822	0,8846	0,8870	0,8894	0,8919	0,8943	0,8967
26	0,8769	0,8793	0,8817	0,8841	0,8865	0,8889	0,8913	0,8937
27	0,8739	0,8763	0,8787	0,8811	0,8835	0,8859	0,8883	0,8907
28	0,8710	0,8734	0,8758	0,8782	0,8806	0,8830	0,8853	0,8877
29	0,8681	0,8705	0,8729	0,8753	0,8777	0,8800	0,8824	0,8848
30	0,8653	0,8676	0,8700	0,8724	0,8748	0,8771	0,8795	0,8819
31	0,8624	0,8648	0,8672	0,8695	0,8719	0,8742	0,8766	0,8790
32	0,8596	0,8619	0,8643	0,8667	0,8691	0,8714	0,8736	0,8761
33	0,8568	0,8591	0,8615	0,8638	0,8662	0,8685	0,8709	0,8732
34	0,8540	0,8563	0,8587	0,8610	0,8634	0,8658	0,8680	0,8704
35	0,8512	0,8535	0,8559	0,8582	0,8605	0,8629	0,8652	0,8675
36	0,8484	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8601	0,8624	0,8647
37	0,8457	0,8480	0,8503	0,8526	0,8549	0,8573	0,8596	0,8619
38	0,8430	0,8453	0,8476	0,8499	0,8522	0,8545	0,8568	0,8591
39	0,8403	0,8426	0,8449	0,8472	0,8495	0,8518	0,8541	0,8564
40	0,8376	0,8399	0,8422	0,8444	0,8467	0,8490	0,8513	0,8536

Продолжение

t газа, °C	Давление (P), мм. рт. ст.								
	746	748	750	752	754	756	758	760	762
5	0,9638	0,9665	0,9691	0,9717	0,9742	0,9768	0,9794	0,9820	0,9846
6	0,9601	0,9630	0,9656	0,9682	0,9707	0,9733	0,9759	0,9785	0,9810
7	0,9570	0,9596	0,9621	0,9647	0,9673	0,9698	0,9724	0,9750	0,9775
8	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613	0,9638	0,9664	0,9689	0,9715	0,9741
9	0,9502	0,9528	0,9553	0,9578	0,9604	0,9629	0,9655	0,9680	0,9706
10	0,9468	0,9494	0,9519	0,9544	0,9570	0,9595	0,9621	0,9646	0,9671
11	0,9435	0,9460	0,9486	0,9511	0,9536	0,9562	0,9587	0,9612	0,9637
12	0,9402	0,9427	0,9452	0,9477	0,9503	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603
13	0,9369	0,9394	0,9419	0,9444	0,9469	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570
14	0,9336	0,9363	0,9386	0,9411	0,9436	0,9461	0,9486	0,9511	0,9536
15	0,9304	0,9329	0,9354	0,9378	0,9404	0,9428	0,9453	0,9478	0,9503
16	0,9271	0,9296	0,9321	0,9346	0,9371	0,9396	0,9420	0,9445	0,9470
17	0,9239	0,9264	0,9289	0,9314	0,9339	0,9363	0,9388	0,9413	0,9438
18	0,9207	0,9232	0,9257	0,9282	0,9306	0,9331	0,9356	0,9380	0,9405
19	0,9176	0,9200	0,9225	0,9250	0,9275	0,9299	0,9324	0,9348	0,9373
20	0,9145	0,9169	0,9194	0,9218	0,9243	0,9267	0,9292	0,9316	0,9341
21	0,9113	0,9138	0,9162	0,9187	0,9211	0,9236	0,9260	0,9285	0,9309
22	0,9083	0,9107	0,9131	0,9155	0,9180	0,9204	0,9229	0,9253	0,9277
23	0,9052	0,9076	0,9100	0,9125	0,9149	0,9173	0,9197	0,9222	0,9246
24	0,9021	0,9045	0,9070	0,9094	0,9118	0,9142	0,9165	0,9191	0,9215
25	0,8991	0,9015	0,9039	0,9063	0,9087	0,9112	0,9135	0,9160	0,9184
26	0,8961	0,8985	0,9009	0,9033	0,9057	0,9081	0,9105	0,9120	0,9153
27	0,8931	0,8955	0,8979	0,9003	0,9027	0,9051	0,9074	0,9099	0,9122
28	0,8901	0,8925	0,8949	0,8973	0,8997	0,9021	0,9044	0,9068	0,9092
29	0,8872	0,8895	0,8919	0,8943	0,8967	0,8990	0,9014	0,9038	0,9062
30	0,8842	0,8866	0,8890	0,8914	0,8937	0,8961	0,8985	0,9008	0,9032
31	0,8813	0,8837	0,8861	0,8881	0,8908	0,8931	0,8955	0,8979	0,9002
32	0,8784	0,8808	0,8831	0,8855	0,8878	0,8902	0,8926	0,8949	0,8973
33	0,8756	0,8779	0,8803	0,8826	0,8850	0,8873	0,8897	0,8920	0,8943
34	0,8727	0,8750	0,8774	0,8797	0,8821	0,8844	0,8867	0,8891	0,8914
35	0,8699	0,8722	0,8745	0,8768	0,8792	0,8815	0,8839	0,8862	0,8885
36	0,8670	0,8694	0,8717	0,8740	0,8763	0,8787	0,8810	0,8833	0,8856
37	0,8642	0,8665	0,8689	0,8712	0,8735	0,8758	0,8781	0,8804	0,8828
38	0,8615	0,8638	0,8661	0,8684	0,8707	0,8730	0,8753	0,8776	0,8799
39	0,8587	0,8610	0,8633	0,8656	0,8679	0,8702	0,8725	0,8748	0,8771
40	0,8559	0,8582	0,8605	0,8628	0,8651	0,8674	0,8697	0,8720	0,8743

Продолжение

t газа, °C	Давление (P), мм. рт. ст.								
	764	766	768	770	772	774	776	778	780
5	0,9871	0,9897	0,9923	0,9949	0,9975	1,0001	1,0026	1,0051	1,0078
6	0,9836	0,9862	0,9888	0,9913	0,9939	0,9965	0,9990	1,0016	1,0042
7	0,9801	0,9827	0,9852	0,9878	0,9904	0,9929	0,9955	0,9980	1,0006
8	0,9766	0,9792	0,9817	0,9843	0,9868	0,9894	0,9919	0,9945	0,9970
9	0,9731	0,9757	0,9782	0,9807	0,9833	0,9859	0,9884	0,9910	0,9935
10	0,9697	0,9722	0,9747	0,9773	0,9798	0,9824	0,9849	0,9874	0,9900
11	0,9663	0,9688	0,9713	0,9739	0,9764	0,9789	0,9814	0,9839	0,9865
12	0,9629	0,9654	0,9679	0,9704	0,9730	0,9754	0,9780	0,9805	0,9830
13	7,9595	0,9620	0,9645	0,9670	0,9695	0,9720	0,9745	0,9771	0,9796
14	0,9561	0,9586	0,9612	0,9637	0,9661	0,9686	0,9711	0,9736	0,9762
15	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603	0,9628	0,9653	0,9678	0,9703	0,9728
16	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570	0,9595	0,9619	0,9644	0,9669	0,9694
17	0,9462	0,9487	0,9512	0,9537	0,9561	0,9586	0,9611	0,9636	0,9661
18	0,9430	0,9454	0,9479	0,9504	0,9528	0,9553	0,9578	0,9602	0,9627
19	0,9397	0,9422	0,9447	0,9471	0,9496	0,9520	0,9545	0,9569	0,9594
20	0,9365	0,9390	0,9414	0,9439	0,9463	0,9488	0,9512	0,9537	0,9561
21	0,9333	0,9359	0,9382	0,9407	0,9431	0,9455	0,9480	0,9504	0,9529
22	0,9302	0,9326	0,9350	0,9375	0,9399	0,9423	0,9448	0,9472	0,9496
23	0,9270	0,9294	0,9319	0,9343	0,9367	0,9391	0,9416	0,9440	0,9464
24	0,9239	0,9263	0,9287	0,9311	0,9336	0,9360	0,9384	0,9408	0,9432
25	0,9208	0,9232	0,9256	0,9280	0,9304	0,9328	0,9352	0,9377	0,9401
26	0,9177	0,9201	0,9225	0,9249	0,9273	0,9297	0,9321	0,9345	0,9369
27	0,9146	0,9170	0,9194	0,9218	0,9242	0,9266	0,9290	0,9314	0,9338
28	0,9116	0,9140	0,9164	0,9187	0,9211	0,9235	0,9259	0,9283	0,9307
29	0,9086	0,9109	0,9133	0,9157	0,9181	0,9205	0,9228	0,9252	0,9276
30	0,9056	0,9079	0,9103	0,9127	0,9151	0,9174	0,9198	0,9222	0,9245
31	0,9026	0,9050	0,9073	0,9097	0,9121	0,9144	0,9168	0,9191	0,9215
32	0,8996	0,9020	0,9043	0,9067	0,9091	0,9114	0,9138	0,9161	0,9185
33	0,8967	0,8990	0,9014	0,9037	0,9061	0,9084	0,9108	0,9131	0,9154
34	0,8938	0,8961	0,8984	0,9008	0,9031	0,9055	0,9078	0,9101	0,9125
35	0,8908	0,8932	0,8955	0,8978	0,9002	0,9025	0,9048	0,9072	0,9092
36	0,8880	0,8903	0,8926	0,8949	0,8972	0,8996	0,9019	0,9042	0,9065
37	0,8851	0,8874	0,8897	0,8920	0,8943	0,8967	0,8990	0,9013	0,9036
38	0,8822	0,8845	0,8869	0,8892	0,8915	0,8938	0,8961	0,8984	0,9007
39	0,8794	0,8817	0,8840	0,8863	0,8886	0,8909	0,8932	0,8955	0,8978
40	0,8766	0,8789	0,8812	0,8835	0,8857	0,8881	0,8903	0,8926	0,8949

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Технические условия на метод определения кадмия в воздухе	3
Технические условия на метод определения алюминия в аэрозоле, образующемся из алюминийорганических соединений в воздухе	7
Технические условия на метод определения трехфтористой и треххлористой сурьмы в воздухе	11
Технические условия на метод определения пятихлористой сурьмы в воздухе	14
Технические условия на метод определения бромистого метила в воздухе	17
Технические условия на метод определения 1,2-дибромпропана в воздухе	21
Технические условия на метод определения трихлорэтилена, тетрахлорэтана и тетрабромэтана в воздухе	24
Технические условия на метод определения тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) в воздухе	28
Технические условия на метод определения хлорангидрида трихлоруксусной кислоты в воздухе	32
Технические условия на метод определения 3-хлор-1-бромпропана и 2-хлорэтансульфохлорида в воздухе	36
Технические условия на метод определения нитрометана в воздухе	41
Технические условия на метод определения винилбутилового эфира в воздухе	44
Технические условия на метод определения изопропилхлорформата (изопропилхлоркарбоната) в воздухе	47
Технические условия на метод определения хлорбензола и бромбензола в воздухе	51
Технические условия на метод определения о-дихлорбензола и п-дихлорбензола в воздухе	55
Технические условия на метод определения трихлорбензола в воздухе	59
Технические условия на метод определения п-хлоранилина и м-хлоранилина в воздухе	63
Технические условия на метод определения м-хлорфенилизоцианата и п-хлорфенилизоцианата в воздухе	66
Технические условия на метод определения метилнитрофоса в воздухе	69
Технические условия на метод определения ДДВФ (0,0-диметил-0-2,2-дихлорвинилфосфата) и хлорофоса в воздухе	72
Технические условия на метод определения диэтилхлортиофосфата в воздухе	76

	Стр.
Технические условия на метод определения трикрезилфосфата и триксиленилфосфата в воздухе	79
Технические условия на метод определения пентахлорфенола и пентахлорфенолята натрия в воздухе	83
Технические условия на метод определения перхлорметилмеркаптана в воздухе	87
Технические условия на метод определения солянокислого п-фенетидина в воздухе	90
Технические условия на метод определения п-оксидифениламина в воздухе	93
Технические условия на метод определения антрацена в воздухе	96
Технические условия на метод определения 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона в воздухе	99
Технические условия на метод определения 3,7-дибром-5-амино-8-окси-1,4-нафтохинона в воздухе	102
Технические условия на метод определения 4-метиламино-1-окси-этиламиноантрахинона в воздухе	105
Технические условия на метод определения цианурхлорида (хлористого цианура) в воздухе	108
Технические условия на метод определения симазина, пропазина и антразина в воздухе	111
Технические условия на метод определения аминазина в воздухе	114
Технические условия на метод определения хлористого 5-этоксид-1,2-фенилтиазтиония в воздухе	117
<i>Приложение 1</i>	119
<i>Приложение 2</i>	120

Редактор *Г. К. Глущенко*

Технический редактор *Б. Г. Халепская*

Корректор *В. К. Лоч*

Сдано в производство 26/IX-1973 г. Подписано к печати 10/I-1974 г. Формат 84×108¹/₃₂. Объем 3,8 печ. л., 1,9 бум. л., 6,51 усл. печ. л. Тираж 8000 экз. Изд. № 170-В. Цена 18 коп. Зак. 2430.
 Рекламинформбюро ММФ

Типография «Моряк», г. Одесса, ул. Ленина, 26.